

THERMO KING-ALARMCODES VOOR VRACHTWAGEN, OPLEGGER, CR EN DAS (NL)

DIT DOCUMENT GEEFT EEN OVERZICHT VAN ALLE HUIDIGE ALARMCODES VOOR VRACHTWAGEN, OPLEGGER EN DAS. NIET ALLE CODES KUNNEN OP ALLE UNITS VOORKOMEN.

ALS DE ALARMCODE VAN TOEPASSING IS OP EEN MULTI-TEMPZONE, WORDT DE DESBETREFFENDE ZONE AANGEGEVEN.
NOTEER ALLE CODES ALS ZICH EEN ALARMSITUATIE VOORDOET. DEZE ZIJN VAN GROTE WAARDE VOOR DE SERVICEMONTEUR.
IN GEVAL VAN ALARMCODE 84 KAN HET NUMMER TUSSEN HAAKJES (XX) STAAN. DEZE CODE KAN AUTOMATISCH WORDEN GEWIST.

DEFINITIE KLEURCODES	DRAAIEN OK	VOLGENS OPGAVE CONTROLEREN	ONMIDDELLIJKE ACTIE VEREIST
----------------------	------------	----------------------------	-----------------------------

DIT ZIJN ALLEEN SUGGESTIES. RAADPLEEG ALTIJD UW BEDRIJF VOOR DE DEFINITIEVE BESLISSING.

Nr.	Beschrijving	Actie chauffeur
00	Er is geen alarm	Geen actie nodig.
01	Reset microprocessoraandrijving	Geen actie nodig.
02	Verdampersensoren controleren	Temperatuur handmatig bewaken. Alarm aan eind van de dag melden.
03	Retourluchtsensor controleren	Temperatuur handmatig bewaken. Alarm aan eind van de dag melden.
04	Controle invoerluchtsensor	Temperatuur handmatig bewaken. Alarm aan eind van de dag melden.
05	Sensor omgevingstemperatuur controleren	Alarm aan eind van de dag melden.
06	Controle koelvloeistoftemp sensor	Alarm aan eind van de dag melden.
07	Controle motortoerentalsensor	Alarm aan eind van de dag melden.
08	Unit draait op spiraalsensor	keld is. Anders alarm aan eind van de dag melden. de dag melden.
(09)	Hoge verdampertemp	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
(10)	Hoge afvoerdruk (of -temperatuur)	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
11	Unit regelen op andere sensor	Temperatuur handmatig bewaken. Alarm aan eind van de dag melden.
12	Uitschakeling sensor of digitale invoer	Unit/zone werkt niet en wordt uitgeschakeld. Onmiddellijk repareren.
13	Sensorcontrole	Temperatuur handmatig bewaken. Alarm aan eind van de dag melden.
14	Ontdooien beëindigd na bepaalde tijd	Alarm aan eind van de dag melden.
15	Gloeibougies of verwarming inlaatlucht controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
16	Handmatige start niet voltooid	Alarm aan eind van de dag melden.
(17)	Motor start niet	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
(18)	Hoge motorkoelmiddeltemperatuur	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
(19)	Lage motoroliedruk	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
(20)	Motor (motor CR) start niet	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
(21)	Koelcycluscontrole	Temperatuur handmatig bewaken. Alarm aan eind van de dag melden.
(22)	Verwarmingscycluscontrole	Temperatuur handmatig bewaken. Alarm aan eind van de dag melden.
23	Fout koelcyclus	Unit/zone werkt niet en wordt uitgeschakeld. Onmiddellijk repareren.
24	Fout verwarmingscyclus	Unit/zone werkt niet en wordt uitgeschakeld. Onmiddellijk repareren.
25	Dynamocontrole	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
(26)	Koelcapaciteitcontrole	Temperatuur handmatig bewaken. Alarm aan eind van de dag melden.
(27)	Toerental verdampingsmotor hoog (CR)	Unit/zone werkt niet en wordt uitgeschakeld. Onmiddellijk repareren.
28	Voortijdig afbreken van inspectie vóór reis of zelftest	Alarm aan eind van de dag melden.
29	Ontdooiklepcontrole	Temperatuur handmatig bewaken. Alarm aan eind van de dag melden.
30	Ontdooidemper zit in gesloten toestand vast	Unit/zone werkt niet en wordt uitgeschakeld. Onmiddellijk repareren.
31	Afslag oliedruk controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
32	Lage koelcapaciteit	Unit/zone werkt niet en wordt uitgeschakeld. Onmiddellijk repareren.
33	Motortoerentalcontrole	Alarm aan eind van de dag melden.
34	Modulatiecircuit controleren	Temperatuur handmatig bewaken. Alarm aan eind van de dag melden.
35	Controle relaiscircuit draaien	Unit/zone werkt niet en wordt uitgeschakeld. Onmiddellijk repareren.
(36)	Elektromotor werkt niet	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
37	Motorkoelvloeistofpeilcontrole	Alarm aan eind van de dag melden.
38	Omgekeerde elektrische fase	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
39	Waterklepcircuitcontrole	Temperatuur handmatig bewaken. Alarm aan eind van de dag melden.
40	Hoge-snelheidscircuitcontrole	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
41	Temperatuur motorkoelvloeistof controleren	Alarm aan eind van de dag melden.
42	Unit geforceerd tot lage snelheid	Alarm aan eind van de dag melden.
43	Unit gedwongen in lage-snelheidsmodulatie	Alarm aan eind van de dag melden.
44	Brandstofsysteemcontrole	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
45	Circuit (bypass) warm gas controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
46	Luchtstromingcontrole	Temperatuur handmatig bewaken. Alarm aan eind van de dag melden.
47	Uitschakeling externe sensor	Unit/zone werkt niet en wordt uitgeschakeld. Onmiddellijk repareren.
48	Riemen/koppeling controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
49	Reservesensor 1 controleren	Alarm aan eind van de dag melden.
50	Klok opnieuw instellen	Alarm aan eind van de dag melden.
51	Circuit uitschakeling controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
52	Verwarmingscircuit controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
53	Bezuinigingsklepcircuit controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
54	Time-out testmodus	Alarm wissen en unit opnieuw starten.
55	Motorsnelheid controleren	Alarm aan eind van de dag melden.
56	Lage snelheid ventilator verdampers controleren	Alarm aan eind van de dag melden.
57	Hoge snelheid ventilator verdampers controleren	Alarm aan eind van de dag melden.
58	Lage snelheid ventilator condensator controleren	Alarm aan eind van de dag melden.
59	Hoge snelheid ventilator condensator controleren	Alarm aan eind van de dag melden.
60	Boostercontrole	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
61	Lage accuspanning	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
62	Ampèremeter niet gekalibreerd	Unit/zone werkt niet en wordt uitgeschakeld. Onmiddellijk repareren.
(63)	Motor of verdampingsmotor afgeslagen	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
64	Herinnering inspectie vóór reis	Alarm aan eind van de dag melden.
65	Ongebruikelijk temperatuurdifferentieel	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
66	Laag motorolieniveau	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
67	Magneetventiel circuit vloeistof controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
68	Interne controllerfoutcode	Alarm aan eind van de dag melden.

THERMO KING-ALARMCODES VOOR VRACHTWAGEN, OPLEGGER, CR EN DAS (NL)

DIT DOCUMENT GEEFT EEN OVERZICHT VAN ALLE HUIDIGE ALARMCODES VOOR VRACHTWAGEN, OPLEGGER EN DAS. NIET ALLE CODES KUNNEN OP ALLE UNITS VOORKOMEN.

ALS DE ALARMCODE VAN TOEPASSING IS OP EEN MULTI-TEMPZONE, WORDT DE DESBETREFFENDE ZONE AANGEGEVEN.
NOTEER ALLE CODES ALS ZICH EEN ALARMSITUATIE VOORDOET. DEZE ZIJN VAN GROTE WAARDE VOOR DE SERVICEMONTEUR.
IN GEVAL VAN ALARMCODE 84 KAN HET NUMMER TUSSEN HAAKJES (XX) STAAN. DEZE CODE KAN AUTOMATISCH WORDEN GEWIST.

DEFINITIE KLEURCODES	DRAAIEN OK	VOLGENS OPGAVE CONTROLEREN	ONMIDDELLIJKE ACTIE VEREIST
----------------------	------------	----------------------------	-----------------------------

DIT ZIJN ALLEEN SUGGESTIES. RAADPLEEG ALTIJD UW BEDRIJF VOOR DE DEFINITIEVE BESLISSING.

Nr.	Beschrijving	Actie chauffeur
69	Circuit opnieuw magnetiseren controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
70	Defect urenteller	Alarm aan eind van de dag melden.
71	Urenteller 4 overschrijdt ingestelde tijdslimiet	Alarm aan eind van de dag melden.
72	Urenteller 5 overschrijdt ingestelde tijdslimiet	Alarm aan eind van de dag melden.
73	Urenteller 6 overschrijdt ingestelde tijdslimiet	Alarm aan eind van de dag melden.
74	Controller terug naar standaardinstellingen	Alarm aan eind van de dag melden.
75	Defect RAM controller	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
76	EPROM controller defect	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
77	EPROM controlesomfout controller	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
78	EPROM gegevensregistratie defect	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
79	Interne overloop gegevensregistratie	Alarm aan eind van de dag melden.
80	Temperatuursensor compressor controleren	Alarm aan eind van de dag melden.
81	Hoge compressortemp	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
82	Uitschakeling bij hoge compressortemp	Unit/zone werkt niet en wordt uitgeschakeld. Onmiddellijk repareren.
83	Lage temperatuur koelvloeistof motor	Alarm aan eind van de dag melden.
84	Opnieuw starten bij nul	Alarm aan eind van de dag melden.
85	Gedwongen unitbedrijf	Alarm aan eind van de dag melden.
86	Invoerdruksensor controleren	Alarm aan eind van de dag melden.
87	Zuigerdruksensor controleren	Alarm aan eind van de dag melden.
88	Gereserveerd voor CR	
89	Elektronisch smookklepcircuit controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
90	Elektromotor overbelast	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
91	Elektrische ingang gereed controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
92	Sensorniveau niet ingesteld	Alarm aan eind van de dag melden.
93	Lage compressorzuiging	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
94	Circuit lader nr. 1 controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
95	Circuit lader nr. 2 controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
96	Laag brandstofniveau	Brandstof vullen naar nodig.
97	Defecte externe retourluchtensor (CR)	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
98	Brandstofniveausensor controleren	Alarm aan eind van de dag melden.
99	Hoge compressordruk ratio	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
(100)	Defect ventilator verwarming (CR)	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
101	Regeling temperatuur uitlaat verdampersbuis (CR)	Temperatuur handmatig bewaken. Alarm aan eind van de dag melden.
(102)	Lage temperatuur verdamperspiraal (CR)	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
103	Laag brandstofpeil verwarming (CR)	Temperatuur handmatig bewaken. Alarm aan eind van de dag melden.
104	Snelheid externe ventilator controleren	Temperatuur handmatig bewaken. Alarm aan eind van de dag melden.
105	Elektromagnetisch circuit druk ontvangtank controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
106	Reinigingsklepcircuit controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
107	Elektromagnetisch circuit condensorinlaat controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
108	Time-out deuren open	Deuren sluiten. Alarm aan eind van de dag melden.
109	Sensor hoge afvoerdruk controleren	Vervangen door alarmcode 86
110	Elektromagnetisch circuit zuigerleiding controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
111	Onjuiste unitconfiguratie	Alarm aan eind van de dag melden.
112	Externe ventilatoren controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
113	Elektrisch verwarmingscircuit controleren	Temperatuur handmatig bewaken. Alarm aan eind van de dag melden.
114	Meerdere alarmcodes - kan niet draaien	Unit/zone werkt niet en wordt uitgeschakeld. Onmiddellijk repareren.
115	Schakelaar uitschakeling bij hoge druk controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
116	Schakelaar inschakeling bij hoge druk controleren	Alarm aan eind van de dag melden.
117	Automatische overschakeling van diesel- naar elektromotor	Gebruikelijke werking – geen gevolgen voor prestatie.
118	Automatische overschakeling van elektro- naar dieselmotor	Gebruikelijke werking – geen gevolgen voor prestatie.
119	Gereserveerd voor CR	
120	Dynamo opladingscircuit controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
121	Circuit vloeistofinspuiting PMW controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
122	Circuit diesel/elektromotor controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
123	Sensor inlaattemperatuur verdampersbuis controleren (CR)	Temperatuur handmatig bewaken. Alarm aan eind van de dag melden.
124	Sensor uitlaattemperatuur verdampersbuis controleren (CR)	Alarm aan eind van de dag melden.
125	Sensor tankpeil controleren (CR)	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
126	Tegendrukregelaar controleren (CR)	Temperatuur lading handmatig bewaken. Dit alarm aan het eind van de dag melden.
127	Instelpunt niet ingevoerd	Let op dat instelpunt wordt aangepast aan vereiste temperatuur.
128	Onderhoudsherinnering nr. 1 vanwege draaiuren motor	Alarm aan eind van de dag melden.
129	Onderhoudsherinnering nr. 2 vanwege draaiuren motor	Alarm aan eind van de dag melden.
130	Onderhoudsherinnering nr. 1 vanwege draaiuren elektrisch	Alarm aan eind van de dag melden.
131	Onderhoudsherinnering nr. 2 vanwege draaiuren elektrisch	Alarm aan eind van de dag melden.

THERMO KING-ALARMCODES VOOR VRACHTWAGEN, OPLEGGER, CR EN DAS (NL)

DIT DOCUMENT GEEFT EEN OVERZICHT VAN ALLE HUIDIGE ALARMCODES VOOR VRACHTWAGEN, OPLEGGER EN DAS. NIET ALLE CODES KUNNEN OP ALLE UNITS VOORKOMEN.

ALS DE ALARMCODE VAN TOEPASSING IS OP EEN MULTI-TEMPZONE, WORDT DE DESBETREFFENDE ZONE AANGEGEVEN.
NOTEER ALLE CODES ALS ZICH EEN ALARMSITUATIE VOORDOET. DEZE ZIJN VAN GROTE WAARDE VOOR DE SERVICEMONTEUR.
IN GEVAL VAN ALARMCODE 84 KAN HET NUMMER TUSSEN HAAKJES (XX) STAAN. DEZE CODE KAN AUTOMATISCH WORDEN GEWIST.

DEFINITIE KLEURCODES	DRAAIEN OK	VOLGENS OPGAVE CONTROLEREN	ONMIDDELLIJKE ACTIE VEREIST
----------------------	------------	----------------------------	-----------------------------

DIT ZIJN ALLEEN SUGGESTIES. RAADPLEEG ALTIJD UW BEDRIJF VOOR DE DEFINITIEVE BESLISSING.

Nr.	Beschrijving	Actie chauffeur
132	Onderhoudsherinnering nr. 1 vanwege draaiuren gehele unit	Alarm aan eind van de dag melden.
133	Onderhoudsherinnering nr. 2 vanwege draaiuren gehele unit	Alarm aan eind van de dag melden.
134	Totaalaantal uren controller aan	Alarm aan eind van de dag melden.
135	Reserve digitale invoer controleren	Alarm aan eind van de dag melden.
136	Reserve digitale uitvoer controleren	Alarm aan eind van de dag melden.
137	Uitvoer verdampers motor verwarming controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
138	Defecte batterij DAS-klok in logboek registreren (DAS)	Alarm aan eind van de dag melden.
139	Evacuatiemodus afbreken	Alarm aan eind van de dag melden.
140	Momenteel niet in gebruik	
141	Automatische schakeling van diesel naar elektrisch uitgeschakeld	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
142	Thermax-klep controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
143	Uitgang afvoerslangverwarming externe zone controleren	Alarm aan eind van de dag melden.
144	CAN-communicatie naar uitbreidingsmodule verbroken	Unit/zone werkt niet en wordt uitgeschakeld. Onmiddellijk repareren.
145	Controller valt uit BIJ feedbacksignaal	Unit/zone werkt niet en wordt uitgeschakeld. Onmiddellijk repareren.
146	Verkeerde softwareversie	Alarm aan eind van de dag melden.
147	Uitgang snelheidsregeling multi-temp-ventilator controleren	Temperatuur lading handmatig bewaken. Dit alarm aan het eind van de dag melden.
148	Automatische schakeling van elektrisch naar diesel uitgeschakeld	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
149	Alarm niet aangegeven	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
150	Sensor buiten bereik laag (DAS en HMI)	Alarm aan eind van de dag melden.
151	Sensor buiten bereik hoog (DAS en HMI)	Alarm aan eind van de dag melden.
152	Defecte sensor DAS (DAS)	Alarm aan eind van de dag melden.
153	Flashloaden uitbreidingsmodule mislukt	Alarm aan eind van de dag melden.
154	Schakelaar lage zuigerdruk defect	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
155	CAN-communicatie naar HMI verbroken	Unit/zone werkt niet en wordt uitgeschakeld. Onmiddellijk repareren.
156	Bypassklep warmtewisselaar zuiger/vloeistof controleren	Direct repareren als unit/zone uitgeschakeld is. Anders alarm aan eind van de dag melden.
157	Verkeerd OptiSet Plus-profiel	Alarm aan eind van de dag melden.
158	Primaire software wordt niet geladen	Alarm aan eind van de dag melden.
159	Controleer de accu	Alarm aan eind van de dag melden.
160	CAN-communicatie naar uitbreidingsmodule radio verbroken	Alarm aan eind van de dag melden.
161	Registratie DAS-klok in logboek ongeldig (DAS)	Alarm aan eind van de dag melden.
188	Fout DAS-microprocessor in logboek registreren (DAS)	Alarm aan eind van de dag melden.
203	Weergave retourluchtsensor controleren	Temperatuur handmatig bewaken. Alarm aan eind van de dag melden.
204	Weergave invoerluchtsensor controleren	Temperatuur handmatig bewaken. Alarm aan eind van de dag melden.
216	Digitale ingangen DAS controleren (DAS)	Alarm aan eind van de dag melden.
234	Controleer sensor voor relatieve vochtigheid	Alarm aan eind van de dag melden.
250	Klok DAS resetten (DAS)	Alarm aan eind van de dag melden.
251	Controleer configuratie uitbreidingsmodule radio	Alarm aan eind van de dag melden.
252	Controleer circuit automatische frisseluchtcirculatie	Alarm aan eind van de dag melden.