

## Beknopte bedieningshandleiding Brandstof Filter 100415


De Brandstof Filter 100415 is gemonteerd dicht bij de brandstof tank van de trailer.



### Beschrijving van onderdelen:

A – Afdichtingring  
 B – Aansluitingen  
 C – Handmatige opvoerpomp

D – Brandstof fijn filter  
 E – Bezinksel bowl  
 F – Zelf ventilerende aftapplug



### Hoe te ontlichten:

1. Zet schakelaar van unit op Off.
2. Controleer of de tank gevuld is met genoeg brandstof.
3. Pomp (druk knop in en weer los laten) door middel van de handmatige opvoerpomp (C) op de brandstof filter 100415 het brandstof naar de unit. 3 Slagen nadat er tegendruk wordt gevoeld kan men stoppen met pompen.
4. Zet de schakelaar van de unit op On. Zorg dat de setpunt zo staat ingesteld dat de unit wil gaan starten.